

RATBLOCKER INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Montage dans un regard standard :

Visser la canne de montage sur le Ratblocker et le glisser dans le regard. Pousser le Ratblocker jusqu'en butée dans la conduite d'évacuation. Dévisser alors la tige de montage.

Montage directe sans la canne, pousser le piège dans la conduite jusqu'à atteindre la butée, le Ratblocker est alors en place.



Montage dans un regard conique :

Visser la canne de montage sur la rallonge (en option), et suivre la procédure indiquée ci-dessous.



En cas de dépôts persistants sur les parois du conduit, il est éventuellement possible d'exercer une pression sur l'enveloppe, progressivement, jusqu'à ce le Ratblocker puisse se positionner dans le conduit.