

## RATTENSPERRE MONTAGEANLEITUNG

### Montage in einem gewöhnlichen Reinigungsschacht

Die Montagegestange wird an die Rattensperre geschraubt und in den Schacht abgesenkt. Die Rattensperre bis zum Stopper in das Abwasserrohr einschieben.

Nun kann die Montagegestange abgeschraubt werden.

Ohne Montagegestange wird die Rattensperre bis zum Stopper in das Abwasserrohr hinein geschoben und damit fertig installiert.



### Montage in einem konisch geformten Schacht

Die Montagegestange an die Verlängerung (Zukauf) anschrauben und ansonsten in gleicher Weise verfahren wie oben beschrieben.



Sollte es auf Grund von Ablagerungen oder aus anderen Gründen schwierig sein, die Rattensperre in das Abwasserrohr einzuführen, lässt sich sie sich stückweise soweit zusammendrücken, bis ein Einführen möglich ist (dies erfordert den Einsatz von Kraft oder Werkzeugen).